


Utilisation Plieuse à barres 0037



- 1- Mettre la barre à plier **X** dans l'emplacement prévu
- 2- Serrer la barre **X** suivant l'épaisseur avec la tige **1** et la molette **2**
- 3- Placer la butée **3** à l'emplacement d'angle souhaité
- 4- Puis serrer à l'aide de la barre **4** jusqu'à la butée

0037 01 - Hauteur barres 100 mm
0037 04 - Hauteur barres 120 mm
0037 03 - Hauteur barres 150 mm
0037 02 - Hauteur barres 200 mm

Epaisseur barres cuivre : 10mm

Port EPI : Gants et lunettes de protection

8 rue de la commune de Paris
ZI BP 33
77370 Nangis
Tél : 01 64 60 50 50
Fax : 01 64 08 17 98
E-mail : sdel_materiel@sdel.fr

19 rue Geffroy
94400 Vitry sur seine
Tel : 01 49 60 15 10
Fax : 01 49 60 15 11

Siège social : SDEL IDF INDUSTRIE
5-7 Rue du général Leclerc – BP 56
77722 MORMANT Cedex
RCS 479 405 102 - Siret 479 102 00035 - TVA intracom FR 04 479 405 102 - Code APE 7732 Z