

FICHE D'INSTRUCTION :

GISS 879 678

IMPORTANT :

Lire ces instructions avant d'utiliser ce projecteur, garder ces instructions pour une utilisation futur.

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- 3m de câble H07RNF 3G1
- Fiche IP44 – Tête IP65
- 4000 LUMEN – 6400°K
- Angle de diffusion : 120°
- Courant AC – 220-240V – 50Hz
- Dimension projecteur 232 x 175 x 43 mm
- Dimension du pied seul environ 1.50m

INFORMATION DE SÉCURITÉ :

- Ne pas utiliser dans un environnement inflammable ou gazeux
- Ne pas utiliser si la vitre est fissurée ou cassée
- Tenir hors de portée des personnes non autorisées et des enfants
- Ne pas orienter le flux lumineux vers les yeux de personnes ou d'animaux
- Toujours contrôler le câble avant utilisation
- Si le câble est endommagé, veuillez contacter le revendeur et le faire remplacer par le fabricant ou une personne de qualification équivalente

NETTOYAGE :

Avant toute opération de nettoyage, débrancher le câble et attendre que la température baisse suffisamment. Nettoyer avec un chiffon sec ou légèrement humide, si besoin avec un peu de détergent. Ne pas pulvériser de nettoyeur ou de l'eau sous pression.

MAINTENANCE :

- Contrôler le câble électrique et vérifier que l'écran de protection ne soit pas fissuré
- Nettoyer régulièrement l'écran afin de ne pas faire surchauffer le projecteur

