3 UTILISATION

3. 1 Particulières
- Utiliser l'équipement selon ses caractéristiques de la désignation
- A ne pas utiliser en dehors de la destinantion recquise

- A installer selon les contraintes environnementale
- Raccorder sur un départ protégé
- Avant mise sous tension proccéder à un contrôle d'isolement

4 STOCKAGE

Choisir Intérieur ou Extérieur

5 MANUTENTION

6 MISE EN SERVICE

7 ENTRETIEN

8 PLAN D'ENCOMBREMENTS

8 rue de la commune de Paris
ZI BP 33
77370 Nangis
Tél : 01 64 60 50 50
Fax : 01 64 08 17 98
E-mail : sdel_materiel@sdel.fr

68 rue Edith Cavell

94400 Vitry Uur seine
Tel : 01 49 60 15 10
Fax : 01 49 60 15 11

Siége social : SDEL IDF INDUSTRIE
5-7 Rue du général Leclerc – BP 56
77722 MORMANT Cedex
RCS 479 405 102 - Siret 479 102 00035 - TVA intracom FR 04 479 405 102 - Code APE 7732 Z